



Wichtiger Hinweis zum AUDI A4 DTM

Die Programmierung des Drehzahlreglers

Sehr geehrter Kunde,

der Regler in Ihrem Fahrzeug ist bereits fahrfertig programmiert. Vor Inbetriebnahme des Modells, ist **KEINE** Neuprogrammierung Ihrerseits erforderlich. Sollten sich die Räder nach dem Einschalten drehen, überprüfen Sie bitte, ob die Gastrimmung an Ihrem Sender korrekt auf neutral steht.

Sollte eine Neuprogrammierung des Reglers dennoch erforderlich sein, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Sender einschalten
- Fahrzeug einschalten
- SETUP Taste 1x drücken: Die LED leuchtet auf und es ertönt ein Signalton.
- Vorgang wiederholen: SETUP Taste 1x drücken: Die LED leuchtet 2x auf und es ertönen 2 Signaltöne.
- Vorgang wiederholen: SETUP Taste 1x drücken: Die LED leuchtet 3x auf und es ertönen 3 Signaltöne.
- Fertig

Wichtig! Bitte ignorieren Sie die Hinweise zur Reglerprogrammierung in der Betriebsanleitung des AUDI A4 DTM, da es im Regler nach Drucklegung eine Softwareänderung gegeben hat.

Falls der Regler, bei der Inbetriebnahme des Fahrzeuges, einen dauerhaften Signalton von sich gibt, stellen Sie Ihren Sender über die Funktion „TH-Trim“ so ein, dass der Signalton erlischt.

Ihr Hype Team